




PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	Kit vis de montage V8667 (12 pièces), pour béton cellulaire V8667
<b>Description</b>	<p>EAN:5708590351278</p>  <p>Kit vis de montage, 12 boulons M5 x 50, chevilles FTP K 6, pour béton cellulaire.</p> <p>Nécessaire pour : PLUS barres d'appui : RT114, RT115, RT118, RT119, RT124, RT126, RT128, RT144 PLUS tringle de douche : RT212</p> <p>Kit vis de montage, 12 boulons M5 x 50, chevilles FTP K 6, pour béton cellulaire</p>
<b>Matériaux</b>	Acier inoxydable et plastique

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®