




<b>Article</b>	Plaque de déclenchement double touche pour PLUS barre de relèvement
<b>Numéro article</b>	R9342
	VVS:615859300 NRF:6190666 EAN:5708590314686 NBS:N13:436
	
<b>Déscription</b>	<p>Plaque de déclenchement double-touche peut être utilisé avec PLUS barres de relèvement et SELECT TL2 ensembles wc.</p> <p>Plaque de déclenchement double-touche 3/6 l, alimenté par pile (2 x 1½ Volt AAA), pour montage en-dessous PLUS barre de relèvement.</p> <p>Interconnexion avec SELECT ensembles WC peut être fait par Pressalit. Dans ce cas-là, il faut commander R9343 (piles) our R9344 (réseau).</p> <p>La plaque de déclenchement fonctionne aussi avec d'autres réservoirs encastrés Geberit, veuillez noter qu'il y aura besoin de pièces détachées Geberit supplémentaires.</p>
<b>Materiaux</b>	PA
<b>Fonctions</b>	<p>La plaque de déclenchement double-touche pour PLUS barres de relèvement offre les combinaisons suivantes de boutons :</p> <p><b>Combinaison bleu/vert :</b> Bouton bleu : grande chasse (beaucoup d'eau) Bouton vert : petite chasse (peu d'eau)</p> <p><b>Combinaison bleu/noir :</b> Bouton bleu : grande chasse (beaucoup d'eau) Bouton noir : petite chasse (peu d'eau)</p> <p><b>Combinaison noir/vert :</b> Bouton noir : grande chasse (beaucoup d'eau) Bouton vert : petite chasse (peu d'eau)</p> <p><b>Combinaison rouge/noir :</b> Bouton rouge : grande chasse (beaucoup d'eau) Bouton noir : petite chasse (peu d'eau)</p>
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



PRESSALIT®

---

<b>Article</b>	Plaque de déclenchement double touche pour PLUS barre de relèvement
<b>Numéro article</b>	R9342

---

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®