




(EN) Mounting instruction

(DK) Monteringsvejledning

(SV) Monteringsanvisning

(NO) Monteringsveiledning

Subject to alteration without further notice. Ret til ændringer forbeholdes. Rätten till ändringar förbehålles.  
Vi forbeholder oss rett til endringer.



## EN Mounting Instruction

Please read and carefully follow these instructions. Find the product number on the product label and ensure that these assembly instructions match your product.



**WARNING:** Failure to comply with these instructions may result in accidents involving serious personal injury or the product being damaged.

**WARNING:** If you suspect that any individual parts may be damaged, contact your Pressalit dealer or service provider. Do not remove, attempt to repair or install parts yourself, unless directed to do so by Pressalit or its agents.

**WARNING:** No modification of this equipment is allowed without express authorization from Pressalit.

**WARNING:** These instructions must be followed, and the product must be installed professionally by a qualified person; e.g. a licensed plumber, in order to avoid personal injury or property damage while using the product.

**WARNING:** Pressalit cannot be held liable for injury to persons or damage to property caused by faulty mounting.

### Installation location

This product is designed for indoor use in a wet environment, such as a bathroom or washroom. When choosing an installation location, ensure that there will be adequate space for access to the product.

### Assembly and installation

Mount the product in accordance with the illustrations in this assembly instruction. Contact your Pressalit agent, if assistance is needed when installing the product.

### Warranty

The warranty covers faults or defects in the material of our products within a period of 5 years from date of invoice. Products subject to minor technical modifications and design deviations E. & O.E.

## DK Monteringsvejledning

Sørg for at læse og følge disse anvisninger omhyggeligt. Se produktnummeret på produktmærkaten, og kontroller, at denne monteringsvejledning gælder for dit produkt.



**ADVARSEL!** Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre ulykker og eventuel alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

**ADVARSEL!** Hvis du har mistanke om, at en eller flere dele er beskadiget, skal du kontakte din Pressalit-forhandler eller serviceleverandør. Du må ikke selv fjerne, forsøge at reparere eller installere nogen dele, medmindre du er blevet bedt om det af Pressalit eller Pressalits repræsentanter.

**ADVARSEL!** Du må ikke foretage ændring af dette udstyr uden Pressalits udtrykkelige tilladelse.

**ADVARSEL!** Denne monteringsvejledning skal følges, og produktet skal monteres fagmæssigt korrekt af en kvalificeret person, f.eks. en autoriseret VVS-installatør, således at der ikke kan ske personskade eller skade på materiel ved brug af produktet.

**ADVARSEL!** Pressalit kan ikke drages til ansvar for skader på personer eller materiel som følge af fejlmontering.

### Installationssted

Dette produkt er konstrueret til indendørs brug i våde omgivelser, såsom på et badeværelse. Sørg for at installere produktet et sted med nem adgang til produktet.

### Samling og montering

Monter produktet i henhold til illustrationerne i denne monteringsvejledning. Kontakt din Pressalit-repræsentant, hvis du har brug for hjælp til at installere produktet.

### Garanti

Garantien dækker i 5 år fra fakturadato for materiale- og fabrikationsfejl. Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelse.

## SV Monteringsanvisning

Läs och följ dessa instruktioner noga. Leta upp produktnumret på produktens etikett och kontrollera att dessa monteringsanvisningar gäller denna produkt.



**WARNING:** Om inte anvisningarna följs kan detta resultera i olyckor såsom allvarliga personskador eller skador på produkten.  
**WARNING:** Om du misstänker att några komponenter blivit skadade, ska Pressalit-återförsäljare eller servicecenter kontaktas. Ta inte bort, försök reparera eller installera delar själv utom på uppmaning av Pressalit eller dess representant.  
**WARNING:** Inga ändringar får utföras på denna utrustning utan uttryckligt medgivande av Pressalit.  
**WARNING:** De här instruktionerna måste följas och produkten måste installeras av en behörig person (t.ex. en rörmokare) för att undvika person- eller materialskador när produkten används.  
**WARNING:** Pressalit tar inget ansvar för person- eller materialskador som uppstår på grund av felaktig installation.

### Installationsplats

Den här produkten är designad för inomhusbruk i våta utrymmen, såsom badrum och tvätttrum. Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att manövrera och komma åt produkten, när installationsplatsen väljs.

### Montering och installation

Montera produkten enligt illustrationerna i dessa monteringsanvisningar. Kontakta din Pressalit-representant om hjälp behövs vid installation av produkten.

### Garanti

Garantin gäller i 5 år från fakturadatum för material- och fabrikationsfel. Med reservation för tryckfel, tekniska ändringar och modellavvikelser.

## NO Monteringsveiledning

Les og følg disse instruksjonene nøye. Finn produktnummeret på produktetiketten, og kontroller at disse monteringsveiledningene stemmer overens med produktet.



**ADVARSEL:** Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til ulykker med alvorlig personskade eller skader på produktet.  
**ADVARSEL:** Hvis du har mistanke om at noen av enkeltdelene er ødelagt, må du kontakte nærmeste Pressalit-forhandler eller -tjenesteleverandør. Du må ikke fjerne, prøve å reparere eller installere deler selv, med mindre du har fått beskjed om det av Pressalit eller Pressalits representanter.  
**ADVARSEL:** Det er ikke tillatt å gjøre endringer på dette utstyret uten uttrykkelig tillatelse fra Pressalit.  
**ADVARSEL:** Disse instruksjonene må følges, og produktet må installeres av en kvalifisert fagperson, f.eks. en autorisert rørlegger, for å unngå personskade eller materiell skade når produktet brukes.  
**ADVARSEL:** Pressalit kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle personskader eller materielle skader som måtte oppstå grunnet feil montering.

### Installeringssted











Dette produktet er utviklet for bruk innendørs i våte omgivelser, for eksempel på badeværelser eller vaskerom. Når du velger installeringssted, må du sørge for at det er tilstrekkelig plass for tilgang til produktet.

### Montering og installering

Monter produktet i henhold til illustrasjonene i denne monteringsveiledningen. Kontakt Pressalit-representanten hvis du trenger hjelp under installeringen av produktet.

### Garanti

Garantien gjelder i 5 år fra fakturadato for material- og fabrikkasjonsfeil. Med forbehold for trykkfeil, tekniske endringer og modellforskjeller.

|                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | EN<br>DA<br>SV<br>NO | Concrete >B25<br>Beton >B25<br>Massiv betong >B25<br>Betonveg >B25                                                                                                                                        | V8600<br>Ø6 x 70<br>fischer SX 8<br>      |
|                    | EN<br>DA<br>SV<br>NO | Solid Brick >= Mz12<br>Mursten >= Mz12<br>Mursten >= Mz12<br>Mursteinsvegger >= Mz12                                                                                                                      | V8600<br>Ø6 x 70<br>fischer SX 8<br>      |
|                    | EN<br>DA<br>SV<br>NO | Solid Sand Lime Brick >= Hlz12<br>Kalksten >= Hlz12<br>Cementsten >= Hlz12<br>Massiv kalksandstein >= Hlz12                                                                                               | V8600<br>Ø6 x 70<br>fischer SX 8<br>      |
|                   | EN<br>DA<br>SV<br>NO | Aerated Concrete P4<br>Gasbeton P4<br>Lättbetong P4<br>Gassbetong P4                                                                                                                                      | V8600<br>Ø6 x 70<br>fischer SX 8<br>     |
| mm:<br>40-50<br> | EN<br>DA<br>SV<br>NO | Drywall water-resistant, reinforced with wood<br>Gipsplader vandfast, med træforstærkning<br>Godkända våtrumsskivor förstärkta med trä<br>Gipsplater vannfast, med rupanel                                | V8600<br>Ø6 x 70<br>fischer SX 8<br>    |
| mm:<br>22<br>    | EN<br>DA<br>SV<br>NO | Drywall water-resistant, reinforced with plywood<br>Gipsplader vandfast, forstærket med krydsfinér<br>Godkända våtrumsskivor, förstärkta med kryssfanér<br>Gipsplater vannfast, forsterket med kryssfinér | fischer KD 8    snaptight    wingit<br> |
| mm:<br>2<br>     | EN<br>DA<br>SV<br>NO | Drywall water-resistant, reinforced with steel plates<br>Gipsplader vandfast, forstærket med stålplader<br>Godkända våtrumsskivor förstärkta med stål<br>Gipsplater vannfast, forsterket med stålplater   | fischer KD 8    snaptight    wingit<br> |
| mm:<br>          | EN<br>DA<br>SV<br>NO | Drywall water-resistant<br>Gipsplader vandfaste<br>Godkända våtrumsskivor<br>Gipsplater vannfast                                                                                                          |                                         |

- EN Wall mounting kit is not included.  
 DA Skruer til vægmontering medfølger ikke.  
 SV Skruvar för väggmontering ingår ej  
 NO Skruer for veggmontering er ikke inkludert.



**(EN) Cleaning**

The product should be cleaned with hot water or a mild soap-based cleaning agent.

To find a list of cleaning products tested and approved by Pressalit for this specific product, visit [Pressalit.com](https://pressalit.com) and search using the product's item number. Pressalit recommends cleaning the product after installation.

- Do not spray the product directly with a high-pressure cleaner.
- Avoid using abrasive, corrosive, or chlorine-based cleaning or disinfecting agents.

**(DK) Rengøring**

Produktet bør rengøres med varmt vand eller et mildt, sæbebaseret rengøringsmiddel.

Du kan finde en liste over rengøringsmidler, som er testet og godkendt af Pressalit til dette specifikke produkt, på [Pressalit.com](https://pressalit.com) ved at søge på produktets varenummer. Pressalit anbefaler at rengøre produktet efter installationen.

- Spray aldrig produktet direkte med en højtryksrenser.
- Undgå at bruge slibende, ætsende eller klorbaserede rengørings- eller desinfektionsmidler.

**(SV) Rengöring**

Produkten bör rengöras med varmt vatten eller ett mildt, tvålbaserat rengöringsmedel.

Du hittar en lista över rengöringsmedel som har testats och godkänts av Pressalit för denna specifika produkt på [Pressalit.com](https://pressalit.com) genom att söka på produktens artikelnummer. Pressalit rekommenderar att rengöra produkten efter installationen.




- Spraya aldrig produkten direkt med en högtryckstvätt.
- Undvik att använda slipande, frätande eller klorbaserade rengörings- eller desinfektionsmedel.


**(NO) Rengjøring**

Produktet bør rengjøres med varmt vann eller et mildt, såpebasert rengjøringsmiddel.

Du finner en liste over rengjøringsmidler som er testet og godkjent av Pressalit for dette spesifikke produktet på [Pressalit.com](https://pressalit.com) ved å søke på produktets varenummer. Pressalit anbefaler å rengjøre produktet etter installasjon.


- Spray aldri produktet direkte med en høytrykksspyler.
- Unngå å bruke slipende, etsende eller klorbaserte rengjørings- eller desinfeksjonsmidler.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 34,9 kg                                                                           | 100 kg                                                                            | 17,6 kg                                                                             |






RT633





EN Optional accessory  
 DA Valgfrit tilbehør  
 SV Valfritt tillbehör  
 NO Valgfritt tilbehør










R8641-42-43  
 R8652-53-54-55  
 R8661-62-63  
 R8682-83-84-85











11

